

Käyttöohjeet

Sähkölukko ja avaimet



Huviloissa on pääovessa (päätyovi) sähkölukko, joka voidaan aukaista joko
a) mustaperäisellä Abloy (Exec) avaimella tai
b) numerokoodilla (numerokoodi syötetään oven viereisellä seinällä olevalta näppäimistöltä ,kuva)

Kun saavut ensimmäisen kerran pääovelle niin näppäimistön vasemmassa yläkulmassa **pitää palaa vihreä** merkkivalo jolloin voit avata oven joko avaimella tai koodilla. Jos merkkivalo on jostain syystä punainen et saa ovea auki näppäinkoodilla eikä sitä saa avata myöskään avaimella. Kun jatkuva punainen valo palaa on huvilan murtohälytysjärjestelmä toiminnassa ja aiheuttaa hälytyksen jos ovi avataan. Jos et saa ovea auki ota yhteys puhelimella kiinteistöhuoltoon 0500-366 705.

Avaaminen numerokoodilla.

Näppäile saamasi avainkoodi. Jos koodi on oikea ja syötetty oikein niin vasempaan ylänurkkaan syttyy ensiksi n. 3 sekunnin ajaksi punainen merkkivalo. Kun punainen sammuu niin vihreä valo syttyy uudestaan ja lukitus auki. Vihreän valon syttyttyä sinulla on aikaa n. 5 sekuntia aukaista ovi kahvasta tai sen jälkeen se lukittuu automaattisesti uudestaan. Täten ovi ei jää vahingossakaan lukitsematta.

Jos näppäilet väärän koodin niin kestää hetken aikaa ennen kuin laite hyväksyy uudestaan koodin. Sama numerokoodi on voimassa koko lomasi ajan joten sinun ei tarvitse ottaa avaimia mukaasi ulos mennessäsi kun vain muistat koodin.

Ovi aukeaa myöhemmin myös sisältä löytyvällä avaimella. Sama avain käy myös rantasaunan oviin. Samassa avainrenkaassa ovat avaimet lisäpysäköintialueella olevaan välinevarastoon ja huvilan edustalla olevaan autonlämmitystolppaan. Autonlämmitys kytketään päälle päätyoven pielessä, sisäpuolella olevasta painonapista aina 3 tunniksi kerrallaan.